

Materiales y herramientas:



1 Una Llave inglesa.



2 Una Llave ayudante plomero.



3 Un Cinta teflón ® (es una marca registrada de DuPont).



4 Una Canilla apropiada para poceta, lavamanos o fregadero.

PROCEDIMIENTO:



1 Cierre la llave de paso del agua.



2 Desenrosque la canilla defectuosa con la llave ajustable en sentido contrario a las agujas del reloj ó con la llave plomero en caso de sitios de difícil acceso.



3 Limpie la superficie de la rosca y retire el teflón ® (es una marca registrada de DuPont) que se encuentra adherido.

PROCEDIMIENTO:



4 Envuelva con una cinta teflón ® (es una marca registrada de DuPont) las 2 roscas de la llave e paso o niple (según sea el caso) en sentido de las agujas del reloj.



5 Coloque la canilla a reemplazar, apriete en la misma dirección con la llave ajustable, y no se exceda en la fuerza aplicada.



6 Abra la llave de paso y verifique que no existan fugas de agua en ambos extremos.