

¿Cómo instalar una cerradura pomo para puertas?

Materiales y herramientas:



1 Destornillador de estrías.
Destornillador de estrías.



2 Formón de 1/4".
Formón de 1/4".



3 Taladro.
Taladro.



4 Broca de copa de 54 mm (2 1/8).
Broca de copa de 54 mm (2 1/8).



5 Broca paleta de 25 mm.
Broca paleta de 25 mm.



6 Dos cuñas de goma.
2 cuña de goma.



7 Cinta métrica.
Cinta métrica.



8 Lápiz.
Lápiz.



9 Sistema de cerradura cilíndrica o de pomo.
Sistema de cerradura cilíndrica o de pomo.



10 Tornillos (Incluidos con la cerradura).
Tornillos (Incluidos con la cerradura).

PROCEDIMIENTO:



1 Comience por inmovilizar la puerta con las cuñas de gomas para evitar que se mueva



2 En la cara exterior de la puerta mida 1 metro desde el borde inferior hacia arriba y marque con lápiz.



3 Mida 6 centímetros desde el borde lateral y marque la intersección entre ambas medidas (1mt X 6 Cms)



4 Este es el punto de referencia para la perforación donde embutiremos el cilindro.



5 Mida 1 metro desde el borde inferior sobre el canto de la puerta y haga una marca para ubicar el lugar de perforación del pestillo de la cerradura.



6 Instale en el taladro la broca del copa de 54 mm y proceda a perforar todo el espesor de la puerta con la misma.



7 Sustituya en el taladro la broca de copa por la de paleta de 25 mm y proceda a realizar la segunda perforación correspondiente al canto. Al hacer esto, ambos orificios quedarán comunicados.



8 Introduzca el pestillo de la cerradura en la segunda perforación.



9 Trace el contorno de la platina metálica con el lápiz y retírelo.



10 Con el formón y ayudado por un martillo, rebaje la madera del canto haciendo espacio para acomodar el pestillo.



11 Al finalizar, colóquelo nuevamente y cerciórese que calza perfectamente en la perforación



12 Fíjelo con los tornillos 'tirafondo' incluidos.

PROCEDIMIENTO:



13 Coloque la cerradura empezando por el pomo del lado externo, encajando esta pieza en el gatillo del pestillo e introduciéndola a presión.



14 Haga lo mismo con la perilla interna, encájela con la externa y luego fije la tapa con los tornillos. Dependiendo del tipo de cerradura, las tapas podrán ser atornilladas o sobrepuestas a presión.



15 Revise el funcionamiento de la cerradura y lubríquela de ser necesario con algún aceite mineral indicado para tal fin.