

Materiales y herramientas:



Un destornillador de pala o estrías mediano

1 Destornillador de pala o estrías mediano.



2 Rollo de teipe negro.



Alicate o pinzas de corte diagonal (Piqueta)

3 Alicata o pinzas de corte diagonal (Piqueta).



Un probador de fase

4 Probador de fase.

PROCEDIMIENTO:



1 Quite la corriente eléctrica.



2 Desmonte el interruptor de luz que desea cambiar sacando los tornillos que sujetan la tapa y el interruptor al cajetín con el destornillador apropiado.



3 Desconecte los dos cables que llegan al interruptor de luz y retírelos.



4 Conecte el cable sin electricidad al punto en el interruptor de luz, identificando con la letra 'N'. La fase debe ir en el punto identificado con la letra 'L' o 'F'



5 Coloque el interruptor de luz en el cajetín, ajustando los tornillos con el destornillador apropiado.



6 Coloque la tapa.



7 Conecte la corriente nuevamente.



8 Verifique que todo funciona correctamente.